




## Gevinst oversigt:


3 x Appelsiner, Blommer eller Klokker giver 10 Kredit, samt et opsparingslys tændt.  
Hver 6. tændte lys giver desuden Chancen + 3 spil med yderligere mulighed for at vinde Chancen.

3 x Kløver, Meloner eller Hestesko giver Wheel Flash.  
3 x UFO giver Stjerne Bingo eller Valgfrit Spil.  
3 x Rumraket giver Måne Spil eller Valgfrit Spil.  
3 x Rumstation giver Venus Spil eller Valgfrit Spil.  
3 x 7-tal giver 7'er Flash.  
3 x BAR giver BAR Flash.



## Featurespil:

Chancen  
Wheel Flash  
Extra Chance  
Planet Spil  
Spil eller 20  
Nudge Spil  
Nudge  
Bonus, Ekstra, Super  
Liniespil (5-15 eller 20-40)  
7'er Flash  
BAR Flash  
Spil ???  
Valgfrit Spil  
Stjerne Bingo  
Måne Spil  
Venus Spil  
Alien Attack  
Galaxy  
Rocket Race  
Super Spil  
Jackpot Spil (BAR)  
Jackpot Spil (Pistol)



## CHANCEN

Ét flash i de tilhørende felter.  
Chancen gemmes ikke, men udføres når den vindes (Jackpot Spil undtaget).

Gevinstmulighederne er 20, 50, 20 + Chancen i 3 spil, 2 Nudge, Spil eller 20, Wheel Flash, Extra Chance, eller Planet Spil.

Hvis Chancen i X antal spil er aktiv, vil et UFO symbol på enhver gevinstgivende linie udføre Chancen.

Chancen kan vindes via Appelsin/Blomme/Klokke opsparing eller Stjerne Bingo.



## WHEEL FLASH

Ét flash i de tilhørende felter.  
Gevinstmulighederne er 50, Nudge Spil, Spil eller 20, Bonus, Extra Chance, Planet Spil, Spil ??? eller BAR Flash.

Wheel Flash kan vindes via 3 x Kløver, 3 x Melon, 3 x Hestesko eller via Chancen.



## EXTRA CHANCE

Ét flash i de tilhørende felter.  
Extra Chance gemmes ikke, men udføres når den vindes (Jackpot Spil undtaget).

Gevinstmulighederne er 20, 50, 2 Nudge, Nudge Spil, 20 + Extra Chance i 5 spil, Bonus, Spil ???, Ekstra, Alien Attack, Galaxy, Super, Rocket Race, 5-15 Liniespil, eller 20-40 Liniespil.

Hvis Extra Chance i X antal spil er aktiv, vil et Raket symbol på enhver gevinstgivende linie udføre Extra Chance.

Extra Chance kan vindes via Chancen, Wheel Flash, Stjerne Bingo, Måne Spil, Venus Spil, Rocket Race, Galaxy eller Super Spil.



## PLANET SPIL


Planeter fra featurehjulene indsættes på spillepladen. 3, 4 og 5 ens på stribe, vandret, lodret eller diagonalt giver gevinst.

Under 3 eller 5 liniespil vælges gevinstlinie på featurehjulene ved at klikke på tallet ud for den linie, man ønsker, hvorefter symbolerne indsættes på spillepladen.

Tryk OK for at acceptere din gevinstlinie eller tryk AUTO for at lade maskinen vælge linie. Der kan vælges en ny gevinstlinie, indtil der trykkes OK.

Gevinstmulighederne i Planet Spil er: 10 kredit for tre ens, 100 kredit for 4 ens og Alien Attack for 5 ens.

Planet Spil kan vindes via Chancen, Extra Chance, Spil eller 20, Måne Spil eller Galaxy.



## SPIL ELLER 20

Klik et sted på rumskibet for at udløse din gevinst. Gevinstmulighederne er 20, Planet Spil, Spil ???, Valgfrit Spil, Stjerne Bingo, Måne Spil eller Venus Spil.

Spil eller 20 kan vindes via Chancen eller Wheel Flash.



## NUDGE SPIL

Vælg et meteor der sprænges og afslører din mulige gevinst.

Du har 3 forsøg, eller indtil du vælger at tage gevinsten.

Efter det 3. forsøg tages gevinsten automatisk.

Gevinstmulighederne er 2 Nudge, 3 Nudge, 4 Nudge, 5 Nudge eller 6 Nudge.

Nudge Spil kan vindes via Extra Chance, Wheel Flash eller Galaxy.



## NUDGE

Brug nudge til at steppe frem til en gevinstgivende kombination eller gem nudge ved at trykke OK/Start. Under Nudge kan du til hver en tid starte forfra ved at trykke på 'Forfra' knappen.

Nudges et hjul tilbage mod dets udgangsposition, vil de oprindeligt brugte nudge blive givet tilbage.

Autonudge fungerer kun, når hjulene står i den først givne udgangsposition.

Nudge kan vindes via Chancen, Extra Chance eller Nudge Spil.



## BONUS, EKSTRA, SUPER

Ét flash i de tilhørende felter.

Gevinstmulighederne er:

For Bonus : 50, 100, 150, 200 eller Ekstra.

For Ekstra: 250, 300, 350, 400 eller Super.

For Super : 450, 600, 800, Valgfrit Jackpot Spil i 1 eller 3 spil eller 1200.

Bonus kan vindes via Chancen, Extra Chance, Wheel Flash eller Galaxy.

Ekstra kan vindes via Bonus, Extra Chance, Rocket Race, Galaxy, BAR Flash eller Super Spil.

Super kan vindes via Ekstra, Extra Chance, Rocket Race eller Galaxy.



## LINIESPIL (5-15, 20-40)

Først ét flash mellem antallet af linespil.  
Herefter vælges et felt for at afgøre, om man har vundet 3 eller 5 linier.

Linespil sættes på pause, mens Jackpot Spil og Any BAR Spil (i Super Spil og Alien Attack) er i gang.

Linespil kan vindes via Extra Chance.



## SYV'ER FLASH

Ét flash i de tilhørende felter.  
Gevinstmulighederne 100, 200, Galaxy eller Alien Attack.  
Syv'er Flash kan vindes via 3 x 7tal.



## BAR FLASH

Ét flash i de tilhørende felter.  
Gevinstmulighederne i BAR Flash er 200, Ekstra, Rocket Race, Super Spil eller 5-10 Jackpot Spil.  
Vindes 5-10 Jackpot Spil, får man lov at vælge mellem, at BAR og Pistol giver gevinst.  
Herefter udtrækkes fra 5-10 Jackpot Spil, og det valgte spil startes.  
BAR Flash kan vindes via 3 x BAR eller Wheel Flash.



## SPIL ???

Ét flash mellem Stjerne Bingo, Måne Spil, og Venus Spil.

Spil ??? kan vindes via Wheel Flash og Extra Chance.



## VALGFRIT SPIL

Valg mellem Venus Spil, Måne Spil og Stjerne Bingo.

Valgfrit spil kan vindes via 3 x Planet, 3 x UFO, 3 x Rumraket, 3 x Rumstation, Spil eller 20, Stjerne Bingo, Venus Spil, Galaxy eller Rocket Race.



## STJERNE BINGO

Stjerne Bingo er aktivt i 11-16 spil.

En sol på hjul 1 eller 3 giver +1 lykkespil.

Tallene fra talhjulene markerer felterne på bingo-tavlerne med en stjerne.

Ud over tal er der også to symboler på hvert talhjul; et PIL OP symbol og et F symbol.

PIL OP symbolet giver ret til at placere en stjerne på et valgfrit felt i den ovenstående søjle.

Er alle felter i søjlen fyldt, kan man ikke vælge noget.

F symbolet giver ret til at placere en stjerne på et valgfrit felt på alle fire tavler.

5 stjerner på stribe giver et lys i opsparingsrækken for den pågældende tavle.



Når det sidste opsparingslys tænder, får man et flash i de tilhørende felter.

Der gives også gevinst på Tavle Midt (de midterste 9 felter), Tavle Ramme (de yderste 16 felter) og Fuld Tavle.

Under linespil giver en sol +1 lykkespil for hver aktiv Gevinstlinie, symbolet befinder sig på.

Gevinstmulighederne i Stjerne Bingo er 50, 100, 200, 400, Chancen, Extra Chance, Valgfrit Spil, Alien Attack, Super Spil og Valgfrit Jackpot Spil.

Stjerne Bingo kan vindes via 3 x UFO, Valgfrit Spil, Spil ???, Spil eller 20, Galaxy og Rocket Race.



## MÅNE SPIL

Måne Spil er aktivt i 10-30 spil.

Summen af terninger på hjulene flytter UFO'en rundt på spillepladen. Holdt terning tæller ikke.

Når et felt er vundet, blankes feltet.

Lys Nudge kan bruges, når der ikke er gevinst.

Lys Nudge og opsparinger gemmes fra spil til spil.

**Tavle 1:** 10-15 spil. 3 gule robotter giver skift til Tavle 2.

Ved tavleskift er overskydende spil fra forrige tavle spildt, men der gives yderligere 10-15 nye spil på Tavle 2.

**Tavle 2:** 10-15 spil. Den grønne mand på hjul 3 giver 10 kredit + et 1200 felt, som skal indsættes på et valgfrit blankt felt på spillepladen i resten af spillet, eller til feltet vindes.

Vindes 1200 feltet får man igen mulighed for at vinde den grønne mand på hjul 3.

Under linespil vælges der gevinstlinie, og det felt man kan nå markeres på spillepladen.

Herefter trykkes OK for at acceptere valget af gevinstlinie.

Trykkes AUTO vælger maskinen en linie.

Der kan vælges en ny gevinstlinie, indtil der trykkes OK.

Gevinstmulighederne i Måne Spil er 10, 20, 50, 200, 1200, Extra Chance, Planet Spil, Alien Attack og Super Spil.

Måne Spil kan vindes via 3 x Rumraket, Valgfrit Spil, Spil ???, Spil eller 20, Galaxy og Rocket Race.



## VENUS SPIL

Symbolerne fra hjulene indsættes på tavlen.  
3 ens på stribe, vandret, lodret, eller diagonalt giver gevinst.

**Hjulet med mønter:** Får man Mønter på dette hjul, tænder feltet 'Slet de sidste 3 symboler + Hold', og man har nu mulighed for at slette de sidste 3 symboler, når man ønsker det. Dog ikke efter et spil med gevinst. Hvis funktionen ikke bruges i spillet, gemmes den til næste spil.

Når funktion er brugt, kører hjulet igen, og man har igen mulighed for at vinde Mønter.  
Hjulet kører altid sammen med hovedhjulene og har kun én gevinstlinie.

**Hjulet med symboler:** Hvis man under Venus Spil ikke opnår en gevinst, får man et træk på dette hjul. Det symbol hjulet lander på kan valgfrit indsættes på tavlen, og hvis dette giver en eller flere gevinster, udbetales disse. Hjulet har altid kun én gevinstlinie.

Under linespil vælges en gevinstlinie, hvorfra symbolerne indsættes.  
Tryk OK for at acceptere den valgte gevinstlinie eller vælg en ny.  
Hver gang en linie vælges, vises symbolerne på spillepladen.  
Trykkes AUTO, vælger maskinen en gevinstlinie.  
Der kan vælges ny gevinstlinie, indtil der trykkes OK.

Gevinstmulighederne i Venus Spil er 20, 30, 50, Extra Chance, Valgfrit Spil, Alien Attack og Super Spil.

Venus Spil kan vindes via 3 x Rumstation, Valgfrit Spil, Spil ???, Spil eller 20, Galaxy og Rocket Race.


## ALIEN ATTACK

Alien Attack er aktivt i 12-16 spil.  
En Alien på hjul 3 giver gevinst, og nedtællingen af lykkespil starter efter første gevinst er givet.

Under linespil gives gevinst for hver aktiv gevinstlinie med en Alien.  
Linespil sættes på pause ved Any BAR = 1200.

Gevinstmulighederne i Alien Attack er 20, 30, 50, 100, Super Spil og 1200.

Alien Attack kan vindes via Extra Chance, Stjerne Bingo, Måne Spil, Venus Spil, Galaxy og Rocket Race.



## GALAXY

Spillet starter med en spilleplade fyldt med mulige gevinster. Disse fjernes én efter én, og den der er sidst tilbage er den vundne gevinst.

Gevinstmulighederne i Galaxy er 50, 100, 200, 1200, Extra Chance, Bonus, Ekstra, Super, Nudge Spil, Planet Spil, Stjerne Bingo, Måne Spil, Venus Spil, Valgfrit Spil, Alien Attack, Super Spil, 10 Jackpot Spil (Pistol), 10 Jackpot Spil (BAR), 40 Jackpot Spil (Pistol) og 60 Jackpot Spil (BAR).

Galaxy kan vindes via 3 x Syvtal og Extra Chance.



## ROCKET RACE

Spillet starter med en spilleplade fyldt med mulige gevinster. Disse fjernes én efter én, og den der er sidst tilbage er den vundne gevinst.

Gevinstmulighederne i Rocket Race er 200, 400, 800, 1200, Extra Chance, Ekstra, Super, Stjerne Bingo, Måne Spil, Venus Spil, Valgfrit Spil, Alien Attack, Super Spil, 40 Jackpot Spil (Pistol) og 60 Jackpot Spil (BAR).

Rocket Race kan vindes via 3 x BAR og Extra Chance.



## SUPER SPIL

Super Spil er aktivt i 20 spil, og nedtælling af spil starter, efter første gevinst er vundet.  
En Alien på hjul 3 giver én gevinst pr. aktiv gevinstlinie, symbolet er standset på.  
Når Super Spil er slut, spilles på skift Any BAR = 400 spil og Alien = 400 spil.

Vindes der Valgfrit Jackpot Spil, vælges typen af Jackpot spillet, og herefter kører hjulet, der afgør antallet af vundne spil.  
Typen af Jackpot Spil er hermed valgt for resten af Super Spillet.  
Teksten i feltet skifter herefter, så man næste gang vinder rest antal spil op til max antal Jackpot Spil af den valgte type.  
Når man så har vundet max antal Jackpot Spil, fjernes feltet helt fra flasket.  
Ved linespil sættes linespil på pause ved Any BAR = 400, og ved Alien = 400 gives gevinst for Alien på alle aktive gevinstlinier.

Gevinstmulighederne i Super Spil er Extra Chance, 200, Ekstra, 2 Any BAR spil, 6 Alien spil og Valgfrit Jackpot-spil.

Super Spil kan vindes via Stjerne Bingo, Måne Spil, Venus Spil, Alien Attack, Galaxy og Rocket Race.



## JACKPOT SPIL (BAR)

BAR på centerlinien giver gevinst, og nedtælling af lykkespil starter, efter første gevinst er vundet.

Vindes Jackpot Spil mens linespil er i gang, sættes linespil på pause, indtil Jackpot spillet er slut.  
Indtil totale antal vundne Jackpot Spil er 60, kan man vinde ekstra Jackpot Spil med 7'erne.  
Alle andre gevinster gemmes, mens Jackpot spillet er i gang.  
Max antal Jackpot spil er 60.

Gevinstmulighederne i Jackpot Spil (BAR) er 800, 1000 og 1200.

En guldbarre ved 1200 feltet giver desuden 3 forsøg på Guld Jackpot maskinen.  
Disse 3 forsøg er gratis og spilles automatisk.

Jackpot Spil (BAR) kan vindes via 3 x BAR, Stjerne Bingo, Super, Galaxy, Rocket Race og Super Spil.



## JACKPOT SPIL (PISTOL)

PISTOL på centerlinien giver gevinst, og nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst er vundet.

Vindes Jackpot Spil, mens linespil er i gang, sættes linespil på pause, indtil Jackpot spillet er slut. Indtil totale antal vundne Jackpot Spil er 40, kan man vinde ekstra Jackpot Spil med 7'erne. Alle andre gevinster gemmes, mens Jackpot spillet er i gang. Max antal Jackpot spil er 40.

Gevinstmulighederne i Jackpot Spil (PISTOL) er 200, 300, 400 og 1200.

En guldbarre ved 1200 feltet giver desuden 3 forsøg på Guld Jackpot maskinen. Disse 3 forsøg er gratis og spilles automatisk.

Jackpot Spil (PISTOL) kan vindes via 3 x BAR, Stjerne Bingo, Super, Galaxy, Rocket Race og Super Spil.

